



קניתם והתקנתם "שלי" ועכשיו נעזור לכם להוציא את המיטב מהמוצרים ע"י הגדרה נכונה שלהם.

הפעם נתמקד ב-"שלי 2.5":

הגדרה ראשונית:

1. לאחר חיבור השלי לחשמל הוא יצור עבורכם נקודת גישה אלחוטית (הוטספוט) - התחברו אליו מהנייד או המחשב.

2. פתחו דפדפן והקישו את הכתובת הבאה 192.168.33.1 - בשלב זה תגיעו לממשק ניהול של האביזר.

3. לחצו על:

- הגדרות
- סוג ההתקן (device type) - מגדיר את סוג הכפתורים באפליקציה (עליה/ירידה בבחירת תריס, כיבוי/הדלקה למפסק תאורה):
 - ❖ בחרו relay אם חיברתם את השלי לתאורה
 - ❖ בחרו Roller shutter אם חיברתם את שלי לתריס

4. לחצו על:

- הגדרות רשת (internet & security)
- מצב וויפיי - לקוח (wifi mode-client)
- סמנו את תיבת הסימון
- הזינו שם משתמש וסיסמה של הרשת האלחוטית שלכם
- לחצו על התחבר (connect)

5. בשלב הזה שלי ינסה להתחבר לרשת האלחוטית שלכם, במידה והצליח ההוטספוט שלו יעלם, במידה והוא עדיין מייצר הוטספוט כנראה שיש טעות בנתוני הרשת האלחוטית שהזנתם.

6. בשלב הזה הורידו את האפליקציה shellycloud והירשמו.

7. היכנסו לאפליקציה והוסיפו חדרים בהתאם למבנה הבית.

8. ההתקן החדש יופיע כעת תחת "התקנים גלויים" - Discovered devices

9. כעת לאחר שיש חדרים בבית לחצו על התקנים גלויים - כאן יופיעו כל ההתקנים החדשים

10. לחצו על לחץ להוספה (add device)

11. כעת עליכם לשייך את ההתקן לחדר:

- שם ההתקן (למשל תריס סלון)
- בחרו חדר בו הוא נמצא
- בחרו תמונה למכשיר
- את השימוש (מפסק או תאורה - ניתן לשנות בהמשך)
- שמור התקן - save device
- האפליקציה תשאל אם ברצונכם לחבר לענן (מאפשר שליטה מרחוק ועוד פעולות) - לחצו על כן. סיימתם את השלב הראשון!

כעת הגענו לשלב השני - לעשות את ההגדרות הנכונות כדי למקסם את השימוש ב"שלי" שלכם.
נחלק את ההסבר למצב תריס ומצב תאורה:

תריס: לחצו באפליקציה על התריס אותו תרצו להגדיר < לחצו על הגדרות:

1. ברירת מחדל בהפעלה - בחרו עצור - אפשרות שלישית
2. זמן פתיחה/סגירה - כאן מגדירים זמן עבודה בצורה ידנית (ניתן לעשות כיול אוטומטי - בהמשך)
3. מצב כפתור - בחרו כפתורים נפרדים לפתיחה ולסגירה - אופציה שניה
4. סוג כפתור - בשימוש עם מפסק (ללא קפיץ - גביס סטנדרט למשל) בחרו רגעי - אפשרות ראשונה.
5. החלף כניסות - לסמן במידה והמפסק מתפקד הפוך ביחס לכיוון עליה/ירידה.
6. הפוך כיוונים - לסמן במידה והתריס עושה פעולה הפוכה (עליה/ירידה) בהפעלה מהאפליקציה.
7. חייווי מיקום - הגדרה זו מבצעת כיול לזמן העליה והירידה של התריס על מנת לזהות אחוזי פתיחה. בלחיצה על כיול התריס ירד ויעלה פעמיים. מומלץ לעשות פעולה זו בהשגחה שאין מכשול בתריס.
8. מצב - מגדיר את סוג הכפתורים באפליקציה - בחרו תריס.

תאורה: לחצו באפליקציה על הרכיב אותו תרצו להגדיר < לחצו על הגדרות:

1. ברירת מחדל בהפעלה - בחרו לשחזר מצב אחרון.
2. סוג כפתור - בשימוש עם מפסק גביס בחרו קצה/טוגל - אופציה שלישית
3. מצב - בחרו מפסק

סיימנו (: